

ROAMING AKTIVIEREN



- App „Pandora BT“ installieren
- Mit Service Taster der Alarmanlage 1-1-1-1 eingeben. D.h. 1x drücken, Ton abwarten, 1x drücken, Ton abwarten, 1x drücken, Ton abwarten, 1x drücken, 5-Ton-Signal abwarten
- nun Service Taster gedrückt halten, bis es 5x gepiept hat
- nun App „Pandora BT“ öffnen
- unter „Geräteauswahl“ „DXL...“ auswählen und koppeln
- Gehen Sie zu:
≡ > Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > (9) GPRS > (9.5) > (9.5.2) GPRS-Verbindung in Roaming

Hier aktivieren und anschließend „speichern“ drücken.

- nun Zündung an/aus und warten, bis Bestätigungstöne kommen
- nun mit original Fernbedienung des Fahrzeugs zu-auf-zu-auf (also 2x schließen und öffnen)
- FERTIG