

DMS BLUETOOTH-SENSOREN

EINSTELLUNG



App „Pandora BT“ installieren

Mit Service Taster der Alarmanlage 1-1-1-1 eingeben. D.h. 1x drücken, Ton abwarten, 1x drücken, Ton abwarten, 1x drücken, Ton abwarten, 1x drücken, 5-Ton-Signal abwarten

nun Service Taster gedrückt halten, bis es 5x gepiept hat

nun App „Pandora BT“ öffnen

unter „Geräteauswahl“ „DXL...“ auswählen und koppeln

Gehen Sie zu:

☰ > Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > (1) Haupteinstellungen > (1.9) Einstellungen DMS > (1.9.4) Einstellung des Bewegungssensors in DMS

Hier Empfindlichkeit einstellen und anschließend „speichern“ drücken, wobei 0 „aus“ ist und 100% maximal Empfindlich. Tipp: Testen Sie in max. 5% Schritten, also nicht z.B. von 70% auf 50% stellen...

nun Zündung an/aus und warten, bis Bestätigungstöne kommen

nun mit original Fernbedienung des Fahrzeugs zu-auf-zu-auf (also 2x schließen und öffnen)

FERTIG